СП МикроВольт

Радиус-55

Система охраны и управления устройствами по Internet

Всплывающие уведомления

И

звуковые оповещения

Сделано в России

2019г

Радиус-55

2-х канальная система охраны, контроля и управления по Internet

Варианты питания: (на выбор) - от внешнего источника питания 12в. - от сети 220в. Количество независимых каналов: 2 Программирование: - смартфон (OS Android), планшет. Управление: - смартфон (OS Android), планшет. - встроенные кнопки - 2 (Вкл/Выкл). - радиопульты ДУ, радиоклавиатуры - 8 Контроль шлейфов и радиодатчиков: - проводные шлейфы - 2 - радиодатчики - 12 Термоконтроль: - внешние термодатчики - 2 (DS18B20) Исполнительные реле: - встроенные реле - 2 x (220x7A)







Общие настройки устройства:

- Активация по QR-коду.
- Название каналов (Охрана, Освещение...)
- Контроль связи с устройством (Test system)
- Переход к настройкам каналов.
- Сохранение настроек.

Независимые настройки по каналам:

- Регистрация термодатчика DS18B20
- Название термодатчика (где установлен).
- Установка аварийных порогов температуры.
- Регистрация радиопультов до 4 шт.
- Регистрация радиодатчиков до 6 шт.
- Название радиодатчиков (где установлены).
- Разрешение звуковых сигналов (Sound).
- Разрешение уведомлений (Push).
- Разрешение термоконтроля (Termo).
- Разрешение охранной функции (Alarm).

Уведомления и звуковые оповещения:

- Статус канала (выключателя) Вкл/Выкл
- Тревога проводных шлейфов.
- Тревога радиоканальных датчиков.
- Тревога порогов температуры.

Описание устройства

- 2-х канальная система охраны и контроля (push уведомления и звуковые оповещения).
- 2-х канальное управление нагрузками (push уведомления и звуковые оповещения).
- 2-х канальный термоконтроль (push уведомления и звуковые оповещения).
- Встроенный мессенджер для владельцев системы (в разработке).

Независимые настройки каналов позволяет создавать полезные и необходимые в быту решения, к примеру: в качестве простого дистанционного выключателя устройств по одному каналу и одновременно не сложной охранной системы по другому.

Контроль о превышении или понижении заданных порогов температур пригодится в бойлерной, а использование радиоканальных датчиков: газа, дыма, протечки воды, тревожной кнопки, просто необходимы для безопасности вашего дома и здоровья.

Удобный интерфейс приложения и быстрая активация устройства в сети WiFi позволит вам самостоятельно (без приглашения специалистов), подключить, настроить и использовать Радиус-55 в доме, квартире, офисе, везде, где есть доступ к WiFi и стабильный Интернет.

Управление:

- Смартфоном или планшетом (OS Android 4.2 +).
- Встроенными механическими или сенсорными кнопками.
- Радиобрелоками ДУ или радиоклавиатурами с RFID метками.

Подключение к системе:

- Проводные шлейфы: 2 (СМК, датчики движения...).
- Радиобрелоки: 8 (радиопульты ДУ, радиоклавиатуры).
- Радиодатчики: 12 (СМК, движения, дыма, протечки воды...).
- Термодатчики: 2 (DS18B20 выносные).

Встроенные реле:

• Механические реле : 2 (коммутация устройств 220х7А).

Контроль статуса открытым приложением (ping):

- Статус каналов (Вкл/Выкл) и тревоги всех датчиков: 1 сек.
- Контроль температур и тревоги порогов (нижний и/или верхний): 1 мин.
- Тест системы (контроль связи с устройством): 5 мин.

Контроль статуса в фоновом режиме (экран заблокирован):

- Статус каналов (Вкл/Выкл) и всех датчиков: 5 сек. (Internet GPRS трафик 15-35 мб в сутки)
- Контроль температур и тревоги порогов (нижний и/или верхний): 1 мин.
- Тест системы (контроль связи с устройством): 5 мин.

Уведомления и звуковые оповещения:

- Всплывающие (push) уведомления по событию.
- Короткие звуковые сигналы подтверждения.
- Тревожные звуковые сигналы по тревоге.
- Изменяющийся цветовой фон в окнах приложения по тревоге.

Внимание!

Кнопки выключателей в приложении изменяют своё состояние (Вкл/Выкл) только с получением статуса выполненных переключений.

В системе регистрируются радиобрелоки, клавиатуры RFID и радиодатчики китайских производителей: Tantos, Falcon eye, Optimus, Kerui, Wofea, Страж, Часовой и другие с протоколом кодеров: 2260/2262/2264/1527/НТ6Р20Х

Параметры, настройки, схема подключения

Параметры

- Протокол обмена: WiFi / Internet / MQTT.
- Internet (GPRS) трафик в сутки: 15-30 мб
- Количество проводных зон (шлейфов): 2
- Количество термодатчиков (DS18B20): 2
- Диапазон контролируемых температур: -55 до +125 °C
- Количество встроенных реле (220х7А): 2
- Количество радиопультов ДУ / радиоклавиатур с RFID: 8
- Количество охранных радиодатчиков : 12
- Расстояние беспроводной связи радиодатчиков: до 50 метров в прямой видимости.
- Частота, модуляция, кодировка: 433 мГц, ASK.
- Протокол радиокодеров: 2260/2262/2264/1527/НТ6Р20Х.
- Связь: односторонняя.
- Напряжение питания: 9-15 В. или 220 В.
- Потребление: 80 мА.
- Рабочая температура: от -10 до +50 градусов.
- Рестарт системы: кнопка (RST) с обратной стороны блока.
- Размер: 85х35х55 мм.
- Крепление: на DIN рейку.

Общие настройки

- Активация устройства по QR-коду (встроенный QR-сканер).
- Название каналов (Охрана, Освещение...).
- Тест связи с устройством (Test system).
- Переход к настройкам каналов.
- Сохранение настроек.

Независимые настройки по каналам

- Регистрация термодатчика DS18B20: 1 шт. на канал
- Название термодатчика (где установлен).
- Настройка аварийных порогов температуры: от -55 до +125 °C
- Регистрация радиопультов: до 4 шт. (команды Вкл/Выкл).
- Регистрация охранных радиодатчиков: до 6 шт.
- Название радиодатчиков (где установлен).
- Включение звуковых сигналов (Sound).
- Включение всплывающих уведомлений (Push).
- Включение термоконтроля (Termo).
- Включение охранной функции для проводных шлейфов и радиодатчиков (Alarm).

Всплывающие уведомления (Push)

Разрешения устанавливаются в меню каналов и уведомляют:

- Статус канала (выключателя) Вкл/Выкл.
- Тревога проводного шлейфа.
- Тревога радиоканальных датчиков.
- Тревога порогов температуры.

Звуковые оповещения (Sound)

Разрешения устанавливаются в меню каналов и озвучивают:

- Статус канала (выключателя) Вкл/Выкл короткий сигнал.
- Тревога проводного шлейфа звук сирены.
- Тревога радиоканальных датчиков звук сирены.
- Тревога порогов температуры звук сирены.

Тест связи (Test system)

• Push уведомление о наличии связи с устройством. Беззвучное уведомление с интервалом 5 минут.

Примечание

- Добавление канала в главное меню (ввести название канала в окне настроек и сохранить).
- Удаление канала в главном меню (стереть название канала и сохранить).
- Удаление настроек термодатчика (снять галочки порогов и стереть имя термодатчика).
- Стирание из памяти всех радиобрелоков канала (длительное нажатие "Х" в окне регистрации).
- Стирание из памяти радиодатчиков канала (длительное нажатие "Х" в окне датчика).
- Закрыть приложение можно только кнопкой "Закрыть" в самом приложении. Штатные кнопки смартфона (Назад, Домой) сворачивают его в фоновый режим.
- Статус состояния системы сохраняется на сервере до следующего события, поэтому временное отключение смартфона не критично.
- Приложение находящееся в фоновом режиме опрашивает статус каждые 5 сек. В открытом - каждую секунду.
- При отсутствии сети WiFi или Internet более 5 минут, система сделает Restart (перезагрузку) и попытается восстановить связь, отключив при этом управление кнопками и брелоками. Циклы будут продолжатся до тех пор, пока связь с сервером не восстановится. После установления связи, статус состояния системы восстановится и работа продолжится.
- Кратковременное отключение WiFi также вызывает перезагрузку системы.

• ВАЖНО!

Сервер приоритетно помнит последнее действие (команду) со стороны приложения и в случае вышеперечисленных сбоев - восстановит это состояние, независимо от последних действий радиобрелоков или кнопок на устройстве

• Сброс к заводским настройкам и точке доступа 192.168.4.1 (Radius5S) - кнопка "RST". Кнопка находится с обратной стороны блока (короткое нажатие).

Сервер предоставляется бесплатно.

Администрация сервера в праве отключать услугу на время технического обслуживания или регламентных работ.

Схема подключения



Вариант 1 (сенсорные кнопки управления).

Вход "Р" - питание +12в. (от внешнего источника 12в.) Внимание при подключении! Вход "G" - питание - 12в. GND (общая земля).

Вариант 2 (механические кнопки управления).

Вход "L" - питание 220в. Внимание при подключении! Вход "N" - питание 220в.

Кнопка "R" - рестарт модуля WiFi (находится с обратной стороны блока, нажатие спичкой).

Выход "R1/R1" - нормально разомкнутые контакты Peлe1 (220x7A). Выход "R2/R2" - нормально разомкнутые контакты Peлe2 (220x7A).

Вход "G" - GND (общая земля).

Вход "S1" - вход проводного шлейфа 1 (Канал №1) - нормально замкнутые контакты на землю. Вход "S2" - вход проводного шлейфа 2 (Канал №2) - нормально замкнутые контакты на землю.

Датчики температуры DS18B20 подключаются параллельно друг другу

Вход "G" - GND (общая земля).

Вход "D" - вход (данные датчика температуры).

Выход "V" - питание датчика температуры DS18B20 - 3.3в. Внимание при подключении!

Подключение устройства к сети WiFi Включить питание устройства.

В настройках смартфона в разделе Wi-Fi найти в списке доступных сетей появившуюся точку доступа **Radius5S** и кликнуть по ней для подключения (пароль не требуется).

Далее открыть любой браузер и в адресной строке набрать: **192.168.4.1** и нажать поиск. В окне браузера появится меню регистрации устройства в сети Wifi с **динамическим IP** адресом. Ввести имя, пароль и ниже - **Сохранить настройки.**

Для выбора **статического IP** адреса необходимо в окне регистрации задать свой адрес и указать параметры роутера (маска подсети и шлюз IP). **Обязательно!**

В следующем окне решений нажать - Перезапустить устройство.

Устройство выберет свободный IP адрес в вашей сети и автоматически подключится к ней.

Устройство подключено к серверу и готово к работе! Сбросить в заводские настройки можно кнопкой RST (с обратной стороны блока).

Разрешить приложению работать в фоновом режиме. Длительно нажать на иконку и в разделе "Сведения о" установить следующие разрешения:

- Автозапуск Разрешить.
- Разрешения приложения Разрешить все.
- Уведомления Настроить показ и приоритеты.
- Контроль активности Нет ограничений.

В меню недавних приложений (3 гориз.полоски) необходимо установить блокировку от случайного закрытия приложения. Тут же можно установить и все выше упомянутые разрешения нажав на "шестерёнку". Некоторые модели смартфоном имеют иные настройки разрешений фонового режима.

Пробуйте настроить: **Безопасность** - Батарея -Настройки питания - Очищать память - **Никогда,** и отключить всякую экономию для приложения.



louter					1	сети WiFi		
23456789					Пароль			
0	I	0	I	0	I	0	Статический IP	
0	I	0	I	0	I	0	Маска подсети	
0	Т	0	Т	0	Т	0	Шлюз IP	

http://192.168.4.1/ok	0
Настройки сохранены	
Перезапустить устройство	
Вернуться в настройки	
Очистить память	





Скачать установить и запустить приложение R5S.apk OS Android 4.4+





Перейти в настройки - нажать "шестерёнку".

Для подключения приложения к серверу необходимо сканировать QR-код активации расположенный на корпусе или в паспорте устройства (на последней странице). Нажать кнопку сканера и навести камеру на код.

Обязательно назначить имя каналу, выбрать функции и сохранить - нажать на **дискетку.** Функции канала:

- Sound разрешить звуковые сигналы.
- Push разрешить всплывающие уведомления.
- Тегмо окно температуры на экране.
- Alarm разрешить охранные функции:
- проводной шлейф.
- радиоканальные датчики.
- термодатчик (пороги температур).

Шестерёнки в окнах каналов - индивидуальные настройки.

Рабочий стол приложения

Зеленый глазок - наличие связи с устройством. Кнопки Вкл/Выкл - управления каналами. Состояние выключателей изменяется только с получением статуса выполненных переключений(задержка до 1 сек.). Фоновая активность - принудительное разрешение для некоторых смартфонов (условие в подсказке). Свернуть - сворачивает в фоновый режим. Закрыть - закрывает приложение.





Индивидуальные настройки каналов

Термоконтроль

Назначить имя или где установлен термодатчик №1.

Установить пороги тревожных уведомлений: - по повышению и/или понижению температуры.

Интервал опроса - 1 минута.

Регистрация радиопультов в канале

Нажать соответствующую кнопку радиобрелока, которой планируется включать канал.

Зарегистрировать принятый код брелока (в окне) нажать соответствующую кнопку **Вкл** в приложении. Слово **Код** (в окне) - устройство готово к регистрации следующей команды.

Аналогично регистрируется выключение канала (**Выкл**). Выбрать и нажать соответствующую кнопку брелока... и т. д.

Важно, чтобы код не был прописан как для включения так и для выключения и не повторялся в одном канале!

Коды могут повторяться в разных каналах!

То есть, одним кодом брелока можно включить оба канала одновременно. Или выключить...

Длительное нажатие "Х" удалит все коды в данном канале и автоматически перегрузит устройство.

Регистрация радиодатчиков в канале

Процедура регистрации радиодатчиков аналогична. Назначить имя для радиодатчика и **Сохранить** с соответствующим кодом датчика из инф. окна. В окне слева появится зарегистрированный код.

Длительное нажатие "Х" удаляет конкретный радиодатчик из памяти канала.

Совпадающие коды не регистрируются! (повторный код сразу сменяется на слово "Код"). Датчик невозможно приписать дважды! Важно! Если в семье используют несколько приложений, то в каждом из них необходимо повторить процедуру регистрации радиодатчиков в соответствующих каналах!







Всплывающие уведомления и тревожные оповещения

Тревоги при нарушении проводных шлейфов и радиоканальных датчиков

Если установлены соответствующие разрешения в настройках (Alarm), то тревоги сопровождаются:

- 1. Всплывающим уведомлением.
- 2. Тревожным звуком сирены.
- 3. Сменой цвета окна на зеленый.

Отключение тревог - снятие с охраны (Выкл).

Тревоги при нарушении порогов температуры

Если установлены соответствующие разрешения в настройках (Termo+Alarm), то тревога при нарушении порогов температуры сопровождается:

- 1. Всплывающим уведомлением.
- 2. Тревожным звуком сирены.
- 3. Порог повышения температуры окно розовое.
- 4. Порог понижения температуры голубое.

Отключение тревог - снятие с охраны (Выкл).

Тест связи

Test system - уведомления о наличие связи с устройством. Беззвучные уведомления - интервал 5 минут.

Подробное описание настроек с большим количеством скринов опубликовано на нашем сайте: <u>www.radius-5.ru</u>





